

# Bezpečnostní pokyny k používání nábytku: komody a skříně

Doporučení pro ochranu zdraví a majetku při každodenním používání domácího vybavení

## Obecné zásady bezpečného používání nábytku

- Instalujte komody a skříně na rovný a pevný povrch, aby nedošlo k jejich převrácení nebo nestabilitě.
- Dodržujte maximální zatížení doporučené výrobcem pro jednotlivé police, zásuvky a další části nábytku.
- Nikdy nestoupejte na police, zásuvky ani horní část komody či skříně, protože hrozí pád a zranění.
- Pokud je to možné, připevněte vyšší kusy nábytku (zejména skříně a vysoké komody) ke zdi pomocí speciálních bezpečnostních kotev, které zabrání převrácení.
- Neponechávejte předměty viset přes okraj polic nebo zásuvek – mohly by spadnout a způsobit zranění.
- Dětem zajistěte, aby nemohly samy otevírat vyšší zásuvky a vylézat po nábytku, což je častá příčina úrazů.
- Pravidelně kontrolujte pevnost spojů, pantů a úchytek a v případě potřeby je dotahujte nebo opravujte.
- Nepřetěžujte zásuvky ani police – může dojít k jejich poškození nebo vylomení.

## Bezpečnostní pokyny pro komody

- Nevysunujte více zásuvek najednou – hrozí převrácení celé komody.
- Do nejspodnějších zásuvek ukládejte těžší předměty a do horních lehčí, čímž zajistíte větší stabilitu.
- Zásuvky otevírejte a zavírejte opatrně, bez prudkých pohybů, abyste zabránili uvolnění vedení nebo poškození pojezdu.
- Pravidelně čistěte pojezdy zásuvek od prachu a drobných nečistot, které by mohly bránit plynulému chodu.
- Používejte dětské pojistky, pokud máte doma malé děti, které by mohly komodu převrhnout nebo si přivřít prsty.
- Nepokládejte na horní plochu komody těžké předměty, zejména pokud není připevněna ke zdi.

## Bezpečnostní pokyny pro skříně

- Při ukládání předmětů na horní police skříně používejte schůdky nebo pevnou stoličku – nikdy nestoupejte přímo na skříň či její součásti.
- Nevěšete se na otevřené dveře, nezatěžujte panty nadměrnou vahou.
- Veškeré těžké věci ukládejte do nižších částí skříně – horní police využijte na lehké předměty (například ložní prádlo).
- Zavěšujte oblečení rovnoměrně, aby nedošlo k jednostrannému zatížení a případnému naklonění či poškození konstrukce skříně.
- Dbejte na to, aby dveře skříně byly vždy zcela zavřené – předejdete tak úrazům způsobeným nárazem do otevřených dvířek.
- V případě volně stojících vysokých skříní je vždy doporučeno ukotvení do zdi.

## Specifická doporučení pro domácnosti s dětmi a seniory

- Používejte ochranné prvky (např. krytky rohů, bezpečnostní zárážky a pojistky) všude tam, kde hrozí zvýšené riziko úrazu.
- Zajistěte, aby děti neměly přístup k chemikáliím, lékům nebo ostrým předmětům uloženým ve skříních a komodách.
- Při výběru nábytku dávejte přednost stabilním modelům s oblými hranami a kvalitním kováním.
- Ujistěte se, že okolí nábytku je volné a průchodné, aby se snížilo riziko zakopnutí či pádu při pohybu po místnosti.
- V domácnostech, kde žijí senioři, je vhodné vybavit nábytek protiskluzovými podložkami nebo madly usnadňujícími manipulaci se zásuvkami a dveřmi.

## Pravidelná údržba a péče o nábytek

- Kromě pravidelného čištění povrchů používejte i speciální prostředky vhodné pro daný typ materiálu (dřevo, laminát, kov apod.).
- Kontrolujte, zda nedošlo k uvolnění spojů, prasknutí materiálu nebo jinému poškození konstrukce.
- Po zjištění závady nepoužívejte nábytek, dokud nebude opraven nebo vyměněn poškozený díl.
- Vyvarujte se nadměrné vlhkosti i přímému slunečnímu záření, které může povrch nábytku deformovat či znehodnotit.

## Závěrečná doporučení

- Přečtěte si vždy pečlivě montážní a uživatelské pokyny dodané výrobcem daného kusu nábytku.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo opravou, obraťte se na odborníky.
- Bezpečný a zodpovědný přístup ochrání zdraví všech členů domácnosti i majetek a prodlouží životnost vašeho nábytku.