

# Bezpečnostné pokyny na používanie nábytku: komody a skrine

Odporúčania pre ochranu zdravia a majetku pri každodennom používaní domáceho vybavenia

## Všeobecné zásady bezpečného používania nábytku

- Inštalujte komody a skrine na rovný a pevný povrch, aby nedošlo k ich prevráteniu alebo nestabilite.
- Dodržujte maximálne zaťaženie odporúčané výrobcom pre jednotlivé police, zásuvky a ďalšie časti nábytku.
- Nikdy nestúpajte na police, zásuvky ani hornú časť komody či skrine, pretože hrozí pád a zranenie.
- Pokiaľ je to možné, pripevnite vyššie kusy nábytku (najmä skrine a vysoké komody) k stene pomocou špeciálnych bezpečnostných kotiev, ktoré zabránia prevráteniu.
- Nenechávajte predmety visieť cez okraj políc alebo zásuviek – mohli by spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Deťom zaistite, aby nemohli sami otvárať vyššie zásuvky a vyliezať po nábytku, čo je častá príčina úrazov.
- Pravidelne kontrolujte pevnosť spojov, pántov a úchytiak av prípade potreby ich dotiahnite alebo opravujte.
- Nepreťažujte zásuvky ani police – môže dôjsť k ich poškodeniu alebo vylomeniu.

## Bezpečnostné pokyny pre komody

- Nevysúvajte viac zásuviek naraz – hrozí prevrátenie celej komody.
- Do najspodnejších zásuviek ukladajte ťažšie predmety a do horných ľahšie, čím zaistíte väčšiu stabilitu.
- Zásuvky otvárajte a zatvárajte opatrne, bez prudkých pohybov, aby ste zabránili uvoľneniu vedenia alebo poškodeniu pojazdu.
- Pravidelne čistite pojazdy zásuviek od prachu a drobných nečistôt, ktoré by mohli brániť plynulému chodu.
- Používajte detské poistky, ak máte doma malé deti, ktoré by mohli komodu prevrhnúť alebo si privrieť prsty.

- Nekladajte na hornú plochu komody ťažké predmety, najmä pokiaľ nie je pripevnená k stene.

## Bezpečnostné pokyny pre skrine

- Pri ukladaní predmetov na horné police skrine používajte schodíky alebo pevnú stoličku – nikdy nestúpajte priamo na skriňu či jej súčasti.
- Nevešajte sa na otvorené dvere, nezaťažujte pánty nadmernou váhou.
- Všetky ťažké veci ukladajte do nižších častí skrine – horné police využívajte na ľahké predmety (napríklad posteľná bielizeň).
- Vešajte oblečenie rovnomerne, aby nedošlo k jednostrannému zaťaženiu a prípadnému nakloneniu či poškodeniu konštrukcie skrine.
- Dbajte na to, aby dvere skrine boli vždy úplne zatvorené – predídete tak úrazom spôsobeným nárazom do otvorených dvierok.
- V prípade voľne stojacich vysokých skriň je vždy odporúčané ukotvenie do steny.

## Špecifické odporúčania pre domácnosti s deťmi a seniorov

- Používajte ochranné prvky (napr. krytky rohov, bezpečnostné záračky a poistky) všade tam, kde hrozí zvýšené riziko úrazu.
- Zaisťte, aby deti nemali prístup k chemikáliám, liekom alebo ostrým predmetom uloženým v skriniach a komodách.
- Pri výbere nábytku dávajte prednosť stabilným modelom s oblými hranami a kvalitným kovaním.
- Uistite sa, že okolie nábytku je voľné a priechodné, aby sa znížilo riziko zakopnutia či pádu pri pohybe po miestnosti.
- V domácnostiach, kde žijú seniori, je vhodné vybaviť nábytok protišmykovými podložkami alebo madlami uľahčujúcimi manipuláciu so zásuvkami a dverami.

## Pravidelná údržba a starostlivosť o nábytok

- Okrem pravidelného čistenia povrchov používajte aj špeciálne prostriedky vhodné pre daný typ materiálu (drevo, laminát, kov a pod.).
- Kontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu spojov, prasknutiu materiálu alebo inému poškodeniu konštrukcie.
- Po zistení závady nepoužívajte nábytok, kým nebude opravený alebo vymenený poškodený diel.
- Vyvarujte sa nadmernej vlhkosti aj priamemu slnečnému žiareniu, ktoré môže povrch nábytku deformovať či znehodnotiť.

## Závěrečné odporúčania

- Prečítajte si vždy starostlivo montážne a užívateľské pokyny dodané výrobcom daného kusu nábytku.
- Ak si nie ste istí inštaláciou alebo opravou, obráťte sa na odborníkov.
- Bezpečný a zodpovedný prístup ochráni zdravie všetkých členov domácnosti aj majetok a predĺži životnosť vášho nábytku.